BLUE WINDOW CLEANER

LIMPIADOR DE VIDRIOS Y CRISTALES DE SECADO RÁPIDO NO INFLAMABLE



D-1148

INFORMACIÓN

BLUE WINDOW CLEANER ES UNA COMBINACIÓN DE TENSOACTIVOS, SOLVENTES HIDROSOLUBLES Y AMONÍACO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LIMPIEZAS DE VIDREIOS, CRISTALES Y SUPERFICIES DURAS NO ABSORVENTES

BLUE WINDOW CLEANER CONTIENE AMONÍACO, DE GRAN CAPACIDAD LIMPIADORA PROPORCIONANDO ADEMÁS UN RÁPIDO SECADO, SIN DEJAR RESIDUOS.

BLUE WINDOW CLEANER RESULTA UN PRODUCTO DE GRAN ECONOMIA YA QUE SE PUEDE MEZCLAR EN AGUA ENTRE 1/10 A 1/100 DEPENDIENDO DEL GRADO DE SUCIEDAD EXISTENTE Y LA VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN QUE SE REQUIERA.

APLICACIÓN

BLUE WINDOW CLEANER SE APLICA DE DIVERSAS FORMAS TRADICIONALES; SE RECOMIENDA APLICAR PULVERIZANDO Y LUEGO RETIRANDO CON SQUEGGE O RESTREGANDO CON PAÑO LIMPIO, TAMBIÉN LIMPIAR CON PAÑO IMPREGNADO DE PRODUCTO Y LUEGO SECAR CON PAÑO LIMPIO, ETC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION	LIQUIDO NO VISCOSO TRANSLUCIDO
COLOR	AZUL
VISCOSIDAD	COMO EL AGUA
PH CONCENTRADO	7.0 A 8.0
SOLVENTES	AUTORIZADOS POR OSHA. U.S.A.
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.95 A 1.02
INDICE DE K.B.	NO APLICA
RIGIDEZ DIELECTRICA	NO APLICA
T° DE INFLAMACIÓN	no es inflamable
ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO condiciones normales
FOSFATOS	NO CONTIENE

PRECAUCIONES

- MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- CONTACTO OCULAR: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA POR 1.5 MINUTOS. CONSULTE MEDICO ESPECIALISTA
- INHALACIÓN: RETIRE A LA PERSONA A LUGAR ADECUADO
- INGESTIÓN: ENJUAGUE LA BOCA CON ABUNDANTE AGUA, DE A BEBER UNO O DOS VASOS DE AGUA O LECHE. NUNCA DE A BEBER A PERSONA DESMAYADA.
- PIEL: LAVE CON ABUNDANTE AGUA Y JABON, SI PERSISTE IRRITACIÓN CONSULTE MEDICO.

NO CONTIENE QUIMICOS REDUCTORES DE LA CAPA DE OZONO

Fabricado por nuestros asociados, laboratorios L.P.C. registro I.S.P. Nº 0399-2, del 20/03/2002, bajo tecnología de Esmabra Development Inc., U.S.A., fono emergencia 09-4357781